



BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ VOZIDEL VIN

Návod na použití vytvořené šablony na vyleptání skla
technologií DEF 1400 / DEF 1650 / DEF 2000





1
Důkladně očistěte sklo v místě pro leptání. Ujistěte se, že je hladké, bez nečistot a mastnot.



2
Stříknete na sklo dvakrát až třikrát aktivátor (lahvička označená „krok 1“) **rychle přikročte k následujícímu kroku.** Nenechte aktivátor vypřchat.



3
Přiložte šablonu s vytištěným VIN **lesklou stranou** na sklo. Následuje prosáknutí aktivátoru, což přisaje šablonu ke sklu. Pokud je třeba, upravte pozici šablony na skle. Zkontrolujte, zda-li je šablona umístěna správně! (není-li VIN na šabloně otočen).



4
Vytlačte vzduch a přebytek aktivátoru z plochy pod šablonou (např. plastovou kartou). **Nyní nechte zbylý aktivátor odpařit ze skla i šablony.** Šablona by nyní měla být přilepená ke sklu. Šablona nekouže po skle. Pokud jde šablonou lehkým tlakem pohnout, odeberte šablonu a postup opakujte. Tento postup opakujte na dalších sklech / oknech, která chcete leptat.

Používejte pouze na sklo. Neleptejte za deště, nebo při extrémních teplotách. Vyhněte se kontaktu kyselinového gelu s pokožkou (doporučujeme použít ochranné rukavice).



Naneste 2 vrstvy leptacího gelu DEFEND VIN.PRO.TEC (lahvička označená „krok 3“) na povrch aktivované šablony tak, aby byly pokryty všechny číslice a písmena.*

*POZOR!

NENANÁŠEJTE gel k okrajům nebo mimo šablonu a na holé sklo.

Použijte mírný tlak k nanesení několika vrstev kyselinového gelu na vyčištěnou oblast šablony.

Používejte gel opatrně, šablona je křehká a snadno se poškodí.

Ujistěte se, že šablona se při aplikaci gelu po skle neposouvá.

NEPOSOUVEJTE ani neupravujte šablonu po aplikaci gelu.



Vyčkejte 5 minut. Poté odstraňte jedním plynulým pohybem šablonu s leptacím gelem ze skla.



Vyleptaný VIN očistěte vlhkým hadříkem a trvale tak odstraňte veškeré zbytky gelu na skle.



Z vnitřní strany nalepte výstražnou samolepku na obě přední, nebo obě zadní boční skla.


DEFEND[®]
VIN.PRO.TEC



Další informace a varování:

Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Postupujte dle instrukcí v balení.

Směs nejezte, nepijte, nenanášejte na kůži.

Vyhnete se kontaktu s očima a ústy. Pečlivě si po použití umyjte ruce. Oblečení, které přišlo do kontaktu s roztokem DEFEND VINPROTEC, odstraňte a důkladně vyperte.

Doporučujeme použít ochranné brýle a rukavice. Nevdechujte prach ze sušené směsi a používejte pouze v místě s důkladným odvětráním.

Žádná ze složek směsi DEFEND VINPROTEC **není karcinogenní nebo hořlavá**. V případě nouze neutralizujte leptací směs postupným přidáním jedlé sody. PH směsi je 5,1.

Skladujte v originálním balení na suchém, chladném a tmavém místě. Směs časem tmavne, avšak neovlivňuje to její funkčnost. Životnost závisí na použití a skladování.

Přestože DEFEND VINPROTEC směs nepoškozuje kůži při běžném kontaktu, doporučujeme pečlivě mytí rukou po kontaktu se směsí. ABF může poškodit kosti po delším kontaktu s kůží.

Prázdné obaly vyhazujte do nádob určených pro toxický odpad.

Kontakty ČR:

DEFEND CZECH REPUBLIC s.r.o.

Výrobce a generální distributor technologie
na leptání autoskel DEFEND VIN.PRO.TEC

Infolinka: 800 222 900 | E-mail: info@defend.cz